



TAD Audiovertrieb
Aich 1
D - 83112 Frasdorf

Tel. +49 (0)8052-9573273
Fax +49 (0)8052-4638
Email h.knorn@tad-audiovertrieb.de
Web www.tad-audiovertrieb.de

Wichtige Informationen für Ihr Model PAL Bitte vor Inbetriebnahme lesen!

**Sicherheitshalber wird Ihr PAL mit entladenen Akkus geliefert.
Es ist jedoch durchaus normal, dass das Gerät sofort nach dem Auspacken spielt.**

Vor Inbetriebnahme schalten Sie bitte Ihr PAL aus und schließen es über das beiliegende Netzteil an eine Steckdose an (beachten Sie hierzu auch die Beschreibung des Schnellladevorgangs – „Fast Charge Mode“).

Wie bei vielen Geräten mit wiederaufladbaren Akkus kann es zunächst zu einer Verzögerung kommen, bis die LED zu blinken beginnt, insbesondere wenn das Gerät erstmals aufgeladen wird oder einige Wochen nicht benutzt wurde.

Dies ist eine Besonderheit des PAL Power Management Systems, das entwickelt wurde, um den Akku vor Schaden zu bewahren.

Sollte das der Fall sein, lassen Sie bitte den Schnellladevorgang (Fast Charge Mode) zunächst außer Acht.

**Lassen Sie Ihr an das Netz angeschlossene PAL 2 bis 3 Stunden spielen, um es danach – immer noch mit der Steckdose verbunden – auszuschalten.
Während des Abspielens sollte die LED zu blinken beginnen, um an zu zeigen, dass der Schnellladevorgang (Fast Charge Mode) aktiviert ist.**

Lassen Sie dann Ihr PAL für weitere 4 bis 5 Stunden am Netz, um den Ladevorgang gänzlich abschließen zu können, auch wenn die LED nicht mehr blinkt.

Bis die Akkus ihre vollständige Ladekapazität erlangen, sind bis zu 4 Be- und Entladezyklen nötig.

Das Betreiben am Netz – auch im ausgeschalteten Zustand – stellt sicher, dass die Akkus immer geladen sind, wenn Sie Ihr PAL mobil benötigen.

Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht am Netz betrieben, entladen sich die Akkus sicherheitshalber selbständig.

Das PAL kann zudem ständig am Netz betrieben werden, ohne dass die Akkus und das Gerät selbst Schaden zu erleiden.